


# MODE D'EMPLOI DU FAUTEUIL ATHOS



## LES REGLAGES:

### 1 - REGLAGE ASSISE ET DOSSIER:

- A** - Réglage en hauteur: Lever la manette pour élever le siège, s'asseoir et la relacher à la hauteur désirée.
- B** - Réglage de l'inclinaison: Tirer le levier, s'appuyer sur le dossier pour l'incliner puis ramener le levier vers l'avant pour bloquer la position. Pour débloquer, même procédure, le dossier revient en avant.
- C** - Réglage de la tension: Visser ou dévisser la poignée selon la résistance souhaitée pour l'inclinaison du dossier.
- D** - Réglage de la profondeur d'assise: Lever la poignée, tirer ou pousser pour le réglage souhaité.

### 2 - REGLAGE DES ACCOUDOIRS:

- E** - Réglage en largeur: Déverrouiller la manette, tirer ou pousser pour obtenir l'écartement voulu, verrouiller.
- F** - Réglage en hauteur: Tirer le bouton, lever ou baisser, relacher, le bouton se bloque sur l'une des 10 positions.
- G** - Réglage horizontal: Faire pivoter vers l'intérieur (S1), position saisie, vers l'extérieure (S2) en position sortie.

### 3 - REGLAGE DE L'APPUI LOMBAIRE:

- H** - Réglage de la profondeur: Lever ou baisser le levier, pour placer l'appui sur l'une des 4 positions disponibles.
- I** - Réglage en hauteur: Lever ou baisser l'appui par sa base pour le placer sur l'une des 6 positions disponibles.

### 4 - REGLAGE DE LA TÊTIÈRE:

- J** - Réglage en hauteur: Lever ou baisser la potence de fixation sur l'une des 7 positions disponibles.
- K** - Réglage en inclinaison: Tirer ou pousser sur la tête sur l'une des 4 positions disponibles.